

Käyttöohjeet

Allaskärryn vetäminen

1. Laita allaskärri vetokoukkuun. Kärri nousee veivaamalla, jolloin peräkoukku on helppo ajaa kärryn alle ja laskea vivulla kärri koukkuun kiinni.
2. Kytke sähköpistoke.
3. Tarkasta valojen toimivuus.
4. Nosta nokkapyörä ylös. (tarkista että myös 5kpl tukijalkoja on ylhäällä.)
5. Tarkasta että porraskakara ja lämpökansi on kuormaliinalla sidotut.
6. Huomioi, että kärri on leveämpi ja pidempi kuin tavallinen kärri.
7. Kärryn perä on matalalla, huomioi tämä peruuttaessasi kärriä.

Allaskärryn sijoittaminen

1. Allaskärri tulee sijoittaa paikkaan, jossa alusta on mahdollisimman kova ja tasainen.
2. Täyttöletkua sekä sähköjohtoa tulee mukana n.20m, huomio tämä!
3. Paikan valinnassa on otettava huomioon se, että allas tulee voida tyhjentää 20m etäisyyden sisällä, koska täytettyä allaskärriä ei saa siirtää.
4. Aseta renkaiden alle tuet (esim. puupalat). Irrota allaskärri autosta irrottamalla vetoliitin ja veivaamalla nokkapyörää ylös. Laske tukijalat (5 kpl) alas kun kärri on vaakasuorassa ja aseta "tassujen" alle vanerin palat. Kiristä tukijalat huolellisesti. Löysää nokkapyörä, ettei paino kohdistu siihen altaan täytyessä.

Ammeen täyttäminen (ainoastaan vesijohtovedellä)

1. Varmista, että altaan tyhjennysreiässä on tulppa paikoillaan.
2. Täytä allas vedellä (n. 1600-1850 l). **Veden pinnan tulee ylittää vähintään 5cm kamiinan ylemmän kierto reiän. (HUOM) Älä sytytä kamiinaa ennen kuin olet täyttänyt altaan.**
3. Altaan täyttäminen kestää alle 2 tuntia.
4. Liuota mukana tuleva pullollinen raeklooria pieneen määrään vettä ja kaada kylpyveteen jo altaan täyttö vaiheessa.
5. Laita mukana tuleva lämpömittarilla varustettu klooriannostelija myös veteen huolehtimaan altaan puhtaudesta.

Altaan kytkeminen

1. Altaan tunnelmavalot toimivat verkkovirralla. Altaassa on vikavirtasuoja, jonka poistaminen on **ehdottomasti kielletty**.
2. Pidä lämmittäessä lämpökantta altaan päällä, jolloin vesi lämpenee nopeammin.
3. Suositeltava veden lämpötila on 35–40 astetta. Allas lämpeää noin 10 astetta/tunti.
4. Lämmin vesi kerrostuu pintaan, joten sekoita välillä mukana tulevalla melalla.
5. Kun veden lämpö alkaa olla noin 34 astetta niin älä lisää puita enää, koska kamiinasta tulee lämpöä vielä jonkin aikaa.

Altaan käyttäminen

1. **Käy pesulla ennen altaaseen menoa, huuhto myös hiekkaiset/likaiset jalat.**
2. Noudata varovaisuutta altaan käytössä. Porealtaan käyttäjänä olet itse vastuussa turvallisuudesta sekä altaan rikkoutumisesta vääränlaisen käytön seurauksena.
5. Altaan portaat ja muu ympäristö voivat talvella olla vaarallisen liukkaat, altaasta roiskuneen veden jäätyessä.
6. Älä päästä pieniä lapsia valvomatta altaaseen. Huolehdi, ettei kukaan nukahda tai huku altaaseen.

Altaan tyhjentäminen ja puhdistaminen

1. Vuokraaja pääsääntöisesti tyhjentää altaan ja palauttaa sen sovittuun paikkaan. Vuokranantaja huolehtii pesusta ja desinfioinnista.
2. Laita altaan mukana tulevat varusteet (ks. varustelista) takaisin niille varatuille paikoilleen, niin etteivät ne liiku kuljetuksen aikana.

Varusteet (luukku kyljessä)

- vanerin palat (5 kpl)
- porrasjakkara
- sähköjohto 20m
- Tyhjennys/täyttöletku adaptereineen
- lämpökansi
- klooritabletit ja kelluva annostelija lämpömittarilla
- tulppa